

### Технические характеристики:

Входное напряжение	110-240 В
Степень защиты	IP23
Частота сети	50/60 Гц
Температура использования	-10...+40 °С
Материал корпуса	Пластик
Разъем питания	5,5×2,1 мм

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕВЫХ АДАПТЕРОВ

Артикул	Выходное напряжение, В	Выходная мощность, Вт	Выходной ток, А	Размеры, мм
200-005-3	12	5	0,5	75x40x28
200-012-3		12	1	73x40x27
200-024-3		24	2	80x30x50
200-024-6*		24	2	84x43x31
200-036-3		36	3	125x55x30
200-050-3		50	4,5	150x45x35
200-072-3		72	6	125x55x30
200-100-3		100	8,3	168x63x40
200-150-3		150	12,5	170x84x40
201-024-3		24	24	1
201-072-3	72		3	117x50x31
200-005-5	5	5	1	75x40x28
200-012-5		10	2	74x40x25
200-024-5		15	3	84x43x31
200-036-5		20	4	79x45x30

\* Белый корпус

**Уважаемый покупатель!**

**Благодарим вас за покупку сетевого адаптера ТМ REXANT!**

**Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.**

**Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.**

### Описание и назначение

Сетевой адаптер – оборудование, предназначенное для преобразования переменного напряжения в постоянное. Используется для питания LED продукции, систем безопасности, видеонаблюдения и прочих низковольтных систем.

### Установка и использование

- После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Убедитесь в том, что сетевой адаптер правильно подобран по характеристикам, исходя из расчетов предполагаемой нагрузки. Рекомендуется подбирать сетевой адаптер, исходя из запаса +20 % к необходимой нагрузке.
- Подсоедините кабель сетевого адаптера к входному разъему питаемого устройства.
- Подключите сетевой адаптер к электрической сети 230 В.

### Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Не погружайте изделие в воду.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию изделия.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию изделия, не оборачивайте его, в том числе не закрывайте вентиляционные отверстия и не помещайте изделие в скрытые полости. В противном случае необходимо использовать принудительную вентиляцию. В случае увеличения температуры окружающей среды и самого изделия, мощность блока питания снижается.
- Изделие не предназначено для уличного использования.

### Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -25...+50 °С

### Утилизация

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

***Обращаем ваше внимание, что изделия, производимые под ТМ REXANT, постоянно модернизируются. Компания оставляет за собой право изменять размеры изделий, а также улучшать их технические характеристики и внешний вид.***

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Гарантийный срок эксплуатации** – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

**Адрес изготовителя:** Лин'ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС-Группа».

**Адрес импортера:** 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

