



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНАРЬ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный фонарь – это оригинальное решение для украшения интерьера. Светодиодная лампочка излучает теплый свет, который помогает создать атмосферу тепла и уюта в доме. Автономное питание от батареек позволяет разместить фонарь в любом удобном месте. Может использоваться как дополнительный источник света или ночник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Напряжение | 4,5 В |
| Мощность | 0,1 Вт |
| Количество светодиодов | 1 LED |
| Степень защиты | IP20 (использовать только в помещении) |
| Температурный режим | +1... +35 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | III |
| Срок службы | 5 лет |

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

| Артикул | Наименование | Цвет корпуса | Цвет свечения | Размер корпуса, см | Элементы питания* |
|---------|---|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 513-041 | Декоративный фонарь со свечкой | Красный | Теплый белый | 13,5×13,5×30,5 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-042 | Декоративный фонарь со свечкой | Белый | Теплый белый | 10,5×10,5×24 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-043 | Декоративный фонарь со свечкой | Белый | Теплый белый | 12×12×18 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-045 | Декоративный фонарь со свечкой | Черный | Теплый белый | 14×14×29 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-046 | Декоративный фонарь со свечкой | Белый | Теплый белый | 14×14×29 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-051 | Декоративный фонарь со свечкой | Черный | Теплый белый | 10,5×10,5×23,5 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-052 | Декоративный фонарь с лампочкой | Белый | Теплый белый | 10,5×10,5×23,5 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-053 | Декоративный фонарь с лампочкой | Бронзовый | Теплый белый | 10,5×10,5×22,5 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-054 | Декоративный фонарь со свечкой | Белый | Теплый белый | 10,5×10,5×22,35 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-055 | Декоративный фонарь со свечкой, плетёный корпус | Бронзовый | Теплый белый | 14×14×16,5 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-056 | Декоративный фонарь со свечкой | Черный | Теплый белый | 18×16,5×31 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-057 | Декоративный фонарь со свечкой, плетёный корпус | Белый | Теплый белый | 14×14×16,5 | 3 батарейки тип AAA |
| 513-061 | Декоративный фонарь с шариками | Черный | Теплый белый | 12×12×20,6 | 2 батарейки тип AA |

| Артикул | Наименование | Цвет корпуса | Цвет свечения | Размер корпуса | Элементы питания* |
|---------|---|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| 513-062 | Декоративный фонарь с шариками | Белый | Теплый белый | 12×12×20,6 | 2 батарейки тип АА |
| 513-064 | Декоративный фонарь | Черный | RGB с эффектом мерцания | 11×11×22,5 | 3 батарейки тип АА |
| 513-065 | Декоративный фонарь | Черный | Теплый белый с эффектом мерцания | 11×11×22,5 | 3 батарейки тип АА |
| 513-066 | Декоративный фонарь | черный | Теплый белый с эффектом пламени свечи | 11×11×22,5 | 3 батарейки тип АА |
| 513-067 | Декоративный фонарь | Белый | Теплый белый с эффектом пламени свечи | 12×12×20,6 | 2 батарейки тип АА |
| 513-044 | Декоративный фонарь со свечкой | Белый | Теплый белый | 13,7×13,7×29 | 3 батарейки тип ААА |
| 513-047 | Декоративный фонарь со свечкой и шишкой | Черный | Теплый белый | 10,7×10,7×23,5 | 3 батарейки тип ААА |
| 513-050 | Декоративный фонарь с росой | Белый | Теплый белый | 10,7×10,7×23,5 | 3 батарейки тип ААА |
| 513-063 | Декоративный фонарь с шариками | Черный | Теплый белый | 14×14×27 | 3 батарейки тип ААА |
| 513-048 | Декоративный фонарь со свечкой и шишкой | Бронзовый | Теплый белый | 14×14×27 | 3 батарейки тип ААА |

* Батарейки не входят в комплект поставки

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается пользоваться фонарем в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию фонаря, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать фонарь самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте фонарь и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.
- Для включения фонаря переключите кнопку on/off на корпус.
- Если устройство не работает, проверьте работоспособность батареек. При необходимости замените батарейки на новые.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека на нижней части фонаря.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки фонаря используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлен светодиод, не подлежащий замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|---------------------------------------|--|
| Наименование товара | |
| Модель (артикул производителя) | |
| Место продажи | |
| Дата продажи | |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | |

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

